


## Подключение MagniFi Mini


### Установка батарей в пульт ДУ

Вставьте входящие в комплект батареи размера AAA.





### Подключите кабель питания саундбара к розетке.

Красный светодиод, расположенный на передней панели саундбара, будет мигать во время загрузки устройства.



### Выберите место для сабвуфера и подключите его к розетке.

(для оптимального звучания расположите его у той же стены, у которой находится телевизор.)



### ПРИМЕЧАНИЕ:



Саундбар MagniFi Mini и беспроводной сабвуфер уже настроены на фабрике для совместной работы. Если ваш беспроводной сабвуфер перестанет принимать аудио сигнал, то выполните следующие действия для восстановления соединения:

1. Включите питание саундбара. На саундбаре одновременно нажмите и удержите в нажатом положении в течение трех секунд кнопку Bluetooth \* и кнопку источника сигнала \*.
2. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку SYNC на задней панели сабвуфера в течение трех секунд.
3. Зеленый светодиодный индикатор, расположенный на задней панели сабвуфера, начнет быстро мигать, указывая на то, что выполняется соединение саундбара и сабвуфера. Индикатор начнет гореть непрерывно после подключения.
5. Включите питание саундбара. Нажмите кнопку питания \* на пульте дистанционного управления или на саундбаре.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При использовании оптических и AUX входов убедитесь, что встроенные динамики телевизора выключены.

## Подключение MagniFi Mini к телевизору

Есть ли на задней панели телевизора HDMI вход, обозначенный «ARC»?



\*Для того, чтобы использовать HDMI кабель для подключения телевизора, он **ДОЛЖЕН** иметь разъем HDMI с функцией ARC (возврата аудио сигнала) на задней панели.



## Музыкальные сервисы



### Как настроить Google Cast™

1. Включите питание саундбара.
  2. На смартфоне, планшете или компьютере откройте веб-сайт [chromecast.com/setup](http://chromecast.com/setup).
  3. Загрузите приложение Google Home, щелкните по вкладке устройств в приложении и выберите MagniFi Mini. Следуйте инструкциям в приложении.
  4. Во время потокового воспроизведения Google Cast светодиодный индикатор на саундбаре будет гореть белым.
- Как вернуться к прослушиванию звука с телевизора: По завершении использования Google Cast соединения нажмите нужную кнопку источника сигнала на саундбаре или пульте ДУ (TV ARC, OPT, AUX).

## Как настроить Bluetooth®

1. Для активации приема Bluetooth нажмите кнопку Bluetooth \* на саундбаре. Светодиодный индикатор будет медленно мигать синим.
2. Перейдите в раздел Bluetooth устройств на вашем смартфоне, планшете или компьютере и выберите Polk MagniFi Mini. При установлении

Bluetooth соединения светодиодный индикатор загорится синим светом.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Для взятия управления в свои руки, когда подсоединено другое устройство, нажмите кнопку Bluetooth. Как вернуться к прослушиванию звука с телевизора: По завершении использования Bluetooth соединения нажмите нужную кнопку источника сигнала на саундбаре или пульте ДУ (TV ARC, OPT, AUX).

